



DVD-Booklet

Das DVD-Booklet wird auf der Innenseite der Amaray Box eingeklemmt.



bedruckbare Fläche - printable space

3 mm Beschnitttrand - 3 mm trimming edge



! Bitte beachten

- Skizze ist nicht maßstabgetreu
- Auflösung: 300 dpi (siehe „Unsere FAQ“ unter „Dpi“)
- Entweder als PDF/X-3:2002, tif/tiff oder jpg abspeichern
- 3 mm Beschnittzugabe beachten (siehe „Unsere FAQ“ unter „Beschnitttrand“)
- Hintergrundbilder und Grafiken bis an den Beschnitttrand (siehe Grafik rechts) anlegen
- Schriften in Pfade umwandeln, wenn die Datei als PDF abgespeichert wird
- 1 mm Sicherheitsabstand zum Rand des Endformates halten (siehe Grafik rechts)
- Farbauftrag nicht unter 10% verwenden (siehe „Unsere FAQ“ unter „Farbauftrag“)
- Ausreichende Linienstärken verwenden (siehe „Unsere FAQ“ unter „Linienstärken“)
- Datei im CMYK-Modus (4-farbig) oder Graustufen (2-farbig) anlegen (siehe „Unsere FAQ“ unter „4-farbig (CMYK)“)
- Folgende Farbprofile dürfen verwendet werden:
 - ISO Coated v2 300% (ECI)
 - oder ISO Coated v2 (ECI) bei Adobe bekannt unter „Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)“
 - kostenlos bei www.eci.org zum Download

* siehe „Unsere FAQ“ unter „Was bedeutet Datenformat/Endformat?“

DVD-Booklet

Seitenanordnungen für die verschiedenen Booklets

2-seitiges Booklet (Covercard):

Bitte die Spezifikation für
Covercard berücksichtigen!


4-seitiges Booklet:




6-seitiges Booklet:

Bitte die Spezifikation für
6-seitiges Booklet berücksichtigen!

8-seitiges Booklet:



12-seitiges Booklet:




* Druckbogen


DVD-Booklet

Seitenanordnungen für die verschiedenen Booklets

16-seitiges Booklet:



24-seitiges Booklet:




* Druckbogen


DVD-Booklet

Seitenanordnungen für die verschiedenen Booklets

28-seitiges Booklet:



32-seitiges Booklet:



* Druckbogen