


# DVD-Booklet

Das DVD-Booklet wird auf der Innenseite der Amaray Box eingeklemmt.  
Es kann 2 - 32 Seiten umfassen und beliebig farbig bedruckt werden.



Die Seiten für die Booklets bitte immer in Einzelseiten von Seite 1 ( Cover) bis zur Letzten Seite (Rückseite) anlegen. Die Anzahl der Seiten muss mit dem gewählten Produkt übereinstimmen.

Covercard:



Coverseite Rückseite

4 und 6-seitiges Booklet:

4 und 6-seitiges Booklet besitzen spezielle Spezifikationen bitte die jeweilige PDF verwenden.

8 bis 32-seitiges Booklet:



Coverseite

Rückseite

Bis zu 26 weitere

- 3 mm Beschnitttrand - 3 mm trimming edge
- Endformat - trimmed size
- - - Perforationslinie / Nutzung - perforation line / grooving

- Datenformat 126 x 186 mm  
Das Datenformat beinhaltet die schon mit eingerechnete Beschnittzugabe von 3 mm (siehe „Beschnitttrand“).

- Endformat 120 x 180 mm  
Das Endformat beschreibt wiederum die endgültige Größe, wenn die Druckdaten auf das richtige Format zugeschnitten werden.

- Beschnitttrand 3 mm  
Druckdateien müssen immer 3 mm größer als das Dokument selbst angelegt werden. Nach dem Druck werden die Drucksachen auf das endgültige Format zugeschnitten. Am Ende erhältst Du ein perfektes Ergebnis, ohne weiße „Blitzer“ am Papierrand. (siehe Grafik - dargestellt als graue Fläche)

- Sicherheitsabstand 4 mm  
zum Rand des Endformates halten (siehe Grafik)

