


Kartonstecktasche

Die Kartonstecktasche ist eine günstige Verpackungsmöglichkeit für eine CD. Sie besteht aus einem Stück Pappe, das so zu einer Tasche gefaltet wird, dass sie in der Seitenlänge minimal größer ist als die CD im Durchmesser. So kann die CD nicht hinausrutschen, wenn sie hineingeschoben wurde.

Format geschlossen: 125 x 125 mm



- 3 mm Beschnitttrand - 3 mm trimming edge
- Endformat - trimmed size
- - - Perforationslinie / Nutzung - perforation line / grooving

- Datenformat 256 x 131 mm
Das Datenformat beinhaltet die schon mit eingerechnete Beschnittzugabe von 3 mm (siehe „Beschnitttrand“).

- Endformat 250 x 120 mm
Das Endformat beschreibt wiederum die endgültige Größe, wenn die Druckdaten auf das richtige Format zugeschnitten werden.

- Beschnitttrand 3 mm
Druckdateien müssen immer 3 mm größer als das Dokument selbst angelegt werden. Nach dem Druck werden die Drucksachen auf das endgültige Format zugeschnitten. Am Ende erhältst Du ein perfektes Ergebnis, ohne weiße „Blitzer“ am Papierrand. (siehe Grafik - dargestellt als graue Fläche)

- Sicherheitsabstand 4 mm
zum Rand des Endformates halten (siehe Grafik)

